

Reihenfolge Vorgehen „dünne“ Veneer - Präparation Zahn 21

1. Labialfläche: Tiefenmarkierungen (TM) mit Instrument **868BP.018** bis Anschlag des Schaftes/Pins (0,3 mm). Anzeichnen der TM mit Bleistift (0,5 mm).
2. Inziales Einkürzen der Inzisalkante um $\geq 0,5$ mm mit konischem Torpedo (868.012 oder **8868.012**) bis Torpedodurchmesser versenkt ist. Anzeichnen der TM mit Bleistift (0,5 mm).
3. Einebnen der Labialfläche mit konischem Torpedo (868.012 oder **8868.012**) bis die Anzeichnungen entfernt sind.
4. Anlegen einer $\geq 0,3$ mm tiefen marginalen Hohlkehle mit konischem Torpedo (868.012 oder **8868.012**).
5. Extension der Hohlkehle nach approximal mit Schallspitzen Komet Sonic Line SF8868L 016 und SF8868R 016 in Kombination mit dem **KaVo Sonicflex 2003L** oder **Komet SFQ2008L**.
6. Brechen der Kanten und Glätten der Präparationsflächen mit **Sof-Lex-Scheiben (2382 M, 3M)** und, falls gewünscht, mit individualisiertem Al_2O_3 -Stein (Komet 649.314.420).

Die gesamten Schleifkörper sind als **Perfect Veneer Preparations PVP-Set** bei der Firma Komet Dental (www.kometdental.de, Tel. ++49(0)5261-701-7000) erhältlich.

PVP-Set nach Priv.-Doz. Dr. Oliver Ahlers und Prof. Dr. Daniel Edelhoff
Bestell-Nr.: Set 4686 oder 4686 ST

Das Perfect Veneer Preparations-Set kann im Kurs auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden !